

FICHE TECHNIQUE

Pare-vapeur polymère STENI

UTILISER DES COUVRE-JOINTS EN EPDM ENTRE LES PANNEAUX DE FAÇADE STENI ET LES FOURRURES

FONCTION	Protéger contre l'exposition directe à la pluie, au vent et au soleil, et masquer les fourrures. Réduire/éviter l'impact de la pluie contre les fourrures. Réduire/éviter la diffusion entre les fourrures et les panneaux de façade. Assurer une couleur uniforme aux joints, indépendamment de l'aspect et de la couleur des fourrures. Étanchéifier la zone environnant les points de fixation des panneaux de façade.
DIMENSIONS	0,75 x 70 mm 0,75 x 95 mm 0,75 x 120 mm
MATÉRIAU	Polymère de caoutchouc EPDM
COULEUR	Noir (NCS S 9000-N) Gris (NCS S 6000-N) Blanc (NCS S 1005-Y20R)
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 25 m.
STOCKAGE	Conserver en un lieu frais et sec, dans l'emballage d'origine. Durée de stockage pratiquement illimitée.
INSTALLATION	Fixer provisoirement la bande d'étanchéité sur les lattes à l'aide d'agrafes avant d'installer les panneaux. Utiliser une agrafeuse ou un outil similaire. Il est également possible d'utiliser un ruban mince de construction à base de polymère, ou de la colle. En cas d'utilisation de colle, respecter les instructions du fabricant. Utiliser un rouleau pour presser fermement la membrane sur la fourrure. Ne pas étirer le film pare-vapeur pendant l'installation.

